IBERPLACE | Español

Funciones digitales y mandos de control

Märklin 26141 | H0 1:87

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Luces frontales	●	●	●	●	●
Generador de humo	●	●	●	●	●
Sonido de marcha de locomotora de vapor	●	●	●	●	●
Silbato de la locomotora	●	●	●	●	●
Control directo	●	●	●	●	●
Apagar luces frontales del lado 2	-	●	●	●	●
Silbato de maniobras	-	●	●	●	●
Luces frontales del lado 1	-	●	●	●	●
Desactivar el chirrido de frenos	-	●	●	●	●
Iluminación de cabina	-	-	●	●	●
Luces de cola	-	-	●	●	●
Iluminación del tren de rodaje	-	-	●	●	●
Función especial de iluminación	-	-	●	●	●
Bomba de aire	-	-	●	●	●
Liberar vapor	-	-	●	●	●
Bomba de agua	-	-	-	-	●
Inyector	-	-	-	-	●
Sonido de funcionamiento	-	-	-	-	●
Arenero	-	-	-	-	●
Alumbrado de maniobras de doble A	-	-	-	-	●
Velocidad de maniobras	-	-	-	-	●
Sonido del generador	-	-	-	-	●
Luces frontales	-	-	-	-	●
Válvula de seguridad	-	-	-	-	●
Sonido de enganche	-	-	-	-	●
Sonido de desenganche	-	-	-	-	●
Reponer combustible	-	-	-	-	●
Reponer agua	-	-	-	-	●
Reponer arena	-	-	-	-	●
Silbato de la locomotora	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funciones ampliadas con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funciones ampliadas con software 3.55.

Fuente: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Teclas de función según el manual del fabricante

Märklin 26141 | 141.R.1244

Tecla	Función
F0	Luces frontales / luces rojas de cola
F1	Generador de humo
F2	Sonido de funcionamiento con sonidos aleatorios
F3	Sonido: silbato multitono
F4	Desactivar retardo de aceleración y frenado
F5	Apagar luces frontales del lado 2
F6	Sonido: silbato de maniobras
F7	Apagar luces frontales del lado 1
F8	Sonido: desactivar chirrido de frenos
F9	Iluminación de cabina
F10	Cambiar luces de cola de dos rojas a una roja
F11	Iluminación del mecanismo motor
F12	Parpadeo del cenicero
F13	Sonido: bomba de aire
F14	Sonido: liberar vapor
F15	Sonido: activar chirrido de frenos, solo Spielewelt
F16	Sonido: bomba de agua
F17	Sonido: inyector
F18	Sonido: combustible en la cámara de combustión
F19	Sonido: arenero
F20	Luces de maniobras de doble A
F21	Velocidad de maniobras
F22	Sonido: generador eléctrico
F23	Sonido del generador y luces frontales
F24	Sonido: válvula de seguridad
F25	Sonido: enganche
F26	Sonido: desenganche
F27	Sonido: reponer combustible
F28	Sonido: cargar agua
F29	Sonido: reponer arena
F30	Sonido: silbato largo

F15 está reservada a Spielewelt: no mover ni reasignar mediante mapping. F2 incluye sonidos aleatorios.

El manual indica los intervalos MM F0-F4, DCC F0-F28 y mfx F0-F31. La tabla de funciones no asigna una función a F31.

Manual del fabricante 26141, página 5 en alemán y página 13 en español. La asignación de teclas y la tabla de mandos son datos distintos.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Märklin 26141 | H0 1:87

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Spitzensignal	●	●	●	●	●
Raucheinsatz	●	●	●	●	●
Dampflok-Fahrgeräusch	●	●	●	●	●
Lokpfiff	●	●	●	●	●
Direktsteuerung	●	●	●	●	●
Spitzensignal Lokseite 2 aus	-	●	●	●	●
Rangierpfiff	-	●	●	●	●
Spitzensignal Lokseite 1	-	●	●	●	●
Bremsenquietschen aus	-	●	●	●	●
Führerstandsbeleuchtung	-	-	●	●	●
Schlusslicht	-	-	●	●	●
Fahrwerksbeleuchtung	-	-	●	●	●
Besondere Lichtfunktion	-	-	●	●	●
Luftpumpe	-	-	●	●	●
Dampf ablassen	-	-	●	●	●
Wasserpumpe	-	-	-	-	●
Injektor	-	-	-	-	●
Betriebsgeräusch	-	-	-	-	●
Sanden	-	-	-	-	●
Rangier-Doppel-A-Licht	-	-	-	-	●
Rangiergang	-	-	-	-	●
Generatorgeräusch	-	-	-	-	●
Spitzensignal	-	-	-	-	●
Sicherheitsventil	-	-	-	-	●
Ankuppelgeräusch	-	-	-	-	●
Abkuppelgeräusch	-	-	-	-	●
Betriebsstoff nachfüllen	-	-	-	-	●
Wasser nachfüllen	-	-	-	-	●
Sand nachfüllen	-	-	-	-	●
Lokpfiff	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): erweiterter Funktionsumfang mit Software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): erweiterter Funktionsumfang mit Software 3.55.

Quelle: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Funktionstasten laut Herstelleranleitung

Märklin 26141 | 141.R.1244

Taste	Funktion
F0	Spitzensignal / Schlusslicht rot
F1	Rauchgenerator
F2	Betriebsgeräusch (mit Zufallsgeräuschen)
F3	Geräusch: Mehrklangpfeife
F4	ABV, aus
F5	Spitzensignal Lokseite 2 aus
F6	Geräusch: Rangierpfiff
F7	Spitzensignal Lokseite 1 aus
F8	Geräusch: Bremsenquietschen aus
F9	Führerstandsbeleuchtung
F10	Schlusslicht umschalten (2 x rot auf 1 x rot)
F11	Triebwerksbeleuchtung
F12	Aschekastenflackern
F13	Geräusch: Luftpumpe
F14	Geräusch: Dampf ablassen
F15	Geräusch: Bremsenquietschen an (nur Spielewelt)
F16	Geräusch: Wasserpumpe
F17	Geräusch: Injektor
F18	Geräusch: Öl in den Brennraum
F19	Geräusch: Sanden
F20	Rangierlicht doppel A
F21	Rangiergang
F22	Geräusch: Lichtmaschine
F23	Geräusch: Lichtmaschine und Spitzensignal
F24	Geräusch: Sicherheitsventil
F25	Geräusch: Ankuppeln
F26	Geräusch: Abkuppeln
F27	Geräusch: Öl nachfüllen
F28	Geräusch: Wasser fassen
F29	Geräusch: Sand nachfüllen
F30	Geräusch: Pfeife lang

F15 ist nur für Spielewelt vorgesehen: nicht verschieben und nicht neu zuordnen (Mapping). F2 enthält Zufallsgeräusche.

Die Anleitung nennt die Bereiche MM F0-F4, DCC F0-F28 und mfx F0-F31. Eine F31-Belegung wird in der Funktionstabelle nicht angegeben.

Herstelleranleitung 26141, deutsche Seite 5. Die Tastenbelegung und die Geräteübersicht sind zwei getrennte Herstellerangaben.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf

Digital functions and controllers

Märklin 26141 | H0 1:87

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Headlights	●	●	●	●	●
Smoke generator	●	●	●	●	●
Steam locomotive running sounds	●	●	●	●	●
Locomotive whistle	●	●	●	●	●
Direct control	●	●	●	●	●
Headlights at locomotive end 2 off	-	●	●	●	●
Switching whistle	-	●	●	●	●
Headlights at locomotive end 1	-	●	●	●	●
Brake squeal off	-	●	●	●	●
Cab lighting	-	-	●	●	●
Rear marker lights	-	-	●	●	●
Running gear lighting	-	-	●	●	●
Special lighting function	-	-	●	●	●
Air pump	-	-	●	●	●
Release steam	-	-	●	●	●
Water pump	-	-	-	-	●
Injector	-	-	-	-	●
Operating sound	-	-	-	-	●
Sanding	-	-	-	-	●
Double-A switching lights	-	-	-	-	●
Switching speed	-	-	-	-	●
Generator sound	-	-	-	-	●
Headlights	-	-	-	-	●
Safety valve	-	-	-	-	●
Coupling sound	-	-	-	-	●
Uncoupling sound	-	-	-	-	●
Refuelling	-	-	-	-	●
Replenish water	-	-	-	-	●
Replenish sand	-	-	-	-	●
Locomotive whistle	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): extended functions with software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): extended functions with software 3.55.

Source: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Function keys in the manufacturer manual

Märklin 26141 | 141.R.1244

Key	Function
F0	Headlights / red marker lights
F1	Smoke generator
F2	Operating sound with random sounds
F3	Sound: multi-tone whistle
F4	Acceleration and braking delay off
F5	Headlights at locomotive end 2 off
F6	Sound: switching whistle
F7	Headlights at locomotive end 1 off
F8	Sound: brake squeal off
F9	Cab lighting
F10	Switch rear marker lights from two red lights to one
F11	Running gear lighting
F12	Ashpan flicker
F13	Sound: air pump
F14	Sound: release steam
F15	Sound: brake squeal on, Spielewelt only
F16	Sound: water pump
F17	Sound: injector
F18	Sound: oil entering the combustion chamber
F19	Sound: sanding
F20	Double-A switching lights
F21	Switching speed
F22	Sound: dynamo
F23	Dynamo sound and headlights
F24	Sound: safety valve
F25	Sound: coupling
F26	Sound: uncoupling
F27	Sound: refill oil
F28	Sound: take on water
F29	Sound: replenish sand
F30	Sound: long whistle

F15 is reserved for Spielewelt: do not move or remap. F2 includes random sounds.

The manual specifies MM F0-F4, DCC F0-F28 and mfx F0-F31. No F31 assignment is given in the function table.

Manufacturer manual 26141, German page 5 and English page 7. Function-key assignments and the controller table are separate manufacturer data.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf

Fonctions numériques et commandes

Märklin 26141 | H0 1:87

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Fanal	●	●	●	●	●
Générateur de fumée	●	●	●	●	●
Bruit de marche de locomotive à vapeur	●	●	●	●	●
Sifflet de locomotive	●	●	●	●	●
Commande directe	●	●	●	●	●
Fanal côté 2 éteint	-	●	●	●	●
Sifflet de manœuvre	-	●	●	●	●
Fanal côté 1	-	●	●	●	●
Désactivation du grincement des freins	-	●	●	●	●
Éclairage du poste de conduite	-	-	●	●	●
Feux de fin de convoi	-	-	●	●	●
Éclairage du mécanisme moteur	-	-	●	●	●
Fonction spéciale d'éclairage	-	-	●	●	●
Pompe à air	-	-	●	●	●
Échappement de vapeur	-	-	●	●	●
Pompe à eau	-	-	-	-	●
Injecteur	-	-	-	-	●
Bruitage d'exploitation	-	-	-	-	●
Sablage	-	-	-	-	●
Double fanal A de manœuvre	-	-	-	-	●
Vitesse de manœuvre	-	-	-	-	●
Bruit du générateur	-	-	-	-	●
Fanal	-	-	-	-	●
Soupape de sûreté	-	-	-	-	●
Bruit d'attelage	-	-	-	-	●
Bruit de dételage	-	-	-	-	●
Ravitaillement en combustible	-	-	-	-	●
Remplissage de l'eau	-	-	-	-	●
Remplissage du sable	-	-	-	-	●
Sifflet de locomotive	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215) : fonctions étendues avec le logiciel 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955) : fonctions étendues avec le logiciel 3.55.

Source: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Touches de fonction selon la notice du fabricant

Märklin 26141 | 141.R.1244

Touche	Fonction
F0	Fanal / feux rouges de fin de convoi
F1	Générateur de fumée
F2	Bruit de fonctionnement avec sons aléatoires
F3	Son : sifflet multiton
F4	Temporisation d'accélération et de freinage désactivée
F5	Fanal côté 2 éteint
F6	Son : sifflet de manœuvre
F7	Fanal côté 1 éteint
F8	Son : grincement des freins désactivé
F9	Éclairage du poste de conduite
F10	Commutation de deux feux rouges à un feu rouge
F11	Éclairage du mécanisme moteur
F12	Scintillement du cendrier
F13	Son : pompe à air
F14	Son : échappement de vapeur
F15	Son : grincement des freins activé, uniquement Spielewelt
F16	Son : pompe à eau
F17	Son : injecteur
F18	Son : fioul dans la chambre de combustion
F19	Son : sablage
F20	Double fanal A de manœuvre
F21	Vitesse de manœuvre
F22	Son : génératrice
F23	Bruit de la génératrice et fanal
F24	Son : soupape de sûreté
F25	Son : attelage
F26	Son : dételage
F27	Son : ravitaillement en fioul
F28	Son : prise d'eau
F29	Son : remplissage du sable
F30	Son : sifflet prolongé

F15 est réservée à Spielewelt : ne pas déplacer ni réaffecter (mapping). F2 comprend des sons aléatoires.

La notice indique les plages MM F0-F4, DCC F0-F28 et mfx F0-F31. Aucune affectation F31 ne figure dans le tableau des fonctions.

Notice du fabricant 26141, page 5 en allemand et page 9 en français. Les touches et le tableau des commandes constituent des indications distinctes.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf

Funzioni digitali e centrali di comando

Märklin 26141 | H0 1:87

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Illuminazione frontale	●	●	●	●	●
Generatore di fumo	●	●	●	●	●
Rumore di marcia della locomotiva a vapore	●	●	●	●	●
Fischio della locomotiva	●	●	●	●	●
Comando diretto	●	●	●	●	●
Luci frontali lato 2 spente	-	●	●	●	●
Fischio di manovra	-	●	●	●	●
Luci frontali lato 1	-	●	●	●	●
Disattivazione dello stridio dei freni	-	●	●	●	●
Illuminazione della cabina	-	-	●	●	●
Luci di coda	-	-	●	●	●
Illuminazione del rodiggio	-	-	●	●	●
Funzione speciale di illuminazione	-	-	●	●	●
Pompa dell'aria	-	-	●	●	●
Scarico del vapore	-	-	●	●	●
Pompa dell'acqua	-	-	-	-	●
Iniettore	-	-	-	-	●
Rumore di funzionamento	-	-	-	-	●
Sabbiatura	-	-	-	-	●
Illuminazione di manovra a doppia A	-	-	-	-	●
Velocità di manovra	-	-	-	-	●
Rumore del generatore	-	-	-	-	●
Illuminazione frontale	-	-	-	-	●
Valvola di sicurezza	-	-	-	-	●
Rumore di aggancio	-	-	-	-	●
Rumore di sgancio	-	-	-	-	●
Rifornimento di combustibile	-	-	-	-	●
Rifornimento dell'acqua	-	-	-	-	●
Rifornimento della sabbia	-	-	-	-	●
Fischio della locomotiva	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): funzioni ampliate con software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): funzioni ampliate con software 3.55.

Fonte: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Tasti funzione secondo le istruzioni del produttore

Märklin 26141 | 141.R.1244

Tasto	Funzione
F0	Luci frontali / luci rosse di coda
F1	Generatore di fumo
F2	Rumore di funzionamento con suoni casuali
F3	Suono: fischio a più tonalità
F4	Ritardo di accelerazione e frenatura disattivato
F5	Luci frontali lato 2 spente
F6	Suono: fischio di manovra
F7	Luci frontali lato 1 spente
F8	Suono: stridio dei freni disattivato
F9	Illuminazione della cabina
F10	Commutazione da due luci rosse di coda a una
F11	Illuminazione del rodiggio
F12	Sfarfallio del ceneraio
F13	Suono: pompa dell'aria
F14	Suono: scarico del vapore
F15	Suono: stridio dei freni attivato, solo Spielewelt
F16	Suono: pompa dell'acqua
F17	Suono: iniettore
F18	Suono: olio nella camera di combustione
F19	Suono: sabbiatura
F20	Illuminazione di manovra a doppia A
F21	Velocità di manovra
F22	Suono: generatore elettrico
F23	Rumore del generatore e luci frontali
F24	Suono: valvola di sicurezza
F25	Suono: aggancio
F26	Suono: sgancio
F27	Suono: rifornimento d'olio
F28	Suono: rifornimento d'acqua
F29	Suono: rifornimento della sabbia
F30	Suono: fischio lungo

F15 è riservata a Spielewelt: non spostare né riassegnare tramite mapping. F2 include suoni casuali.

Le istruzioni indicano gli intervalli MM F0-F4, DCC F0-F28 e mfx F0-F31. La tabella non assegna una funzione a F31.

Istruzioni del produttore 26141, pagina 5 in tedesco. Le assegnazioni dei tasti e la tabella delle centrali sono indicazioni distinte.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf

Digitale functies en regelapparaten

Märklin 26141 | H0 1:87

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station 1/2	Central Station 3/2* / Mobile Station 2**
Frontsein	●	●	●	●	●
Rookgenerator	●	●	●	●	●
Rijgeluid stoomlocomotief	●	●	●	●	●
Locfluit	●	●	●	●	●
Directe regeling	●	●	●	●	●
Frontsein loczijde 2 uit	-	●	●	●	●
Rangeerfluit	-	●	●	●	●
Frontsein loczijde 1	-	●	●	●	●
Piepen van remmen uit	-	●	●	●	●
Cabineverlichting	-	-	●	●	●
Sluitseinen	-	-	●	●	●
Drijfwerkverlichting	-	-	●	●	●
Bijzondere lichtfunctie	-	-	●	●	●
Luchtpomp	-	-	●	●	●
Stoom aflaten	-	-	●	●	●
Waterpomp	-	-	-	-	●
Injecteur	-	-	-	-	●
Bedrijfsgeluid	-	-	-	-	●
Zand strooien	-	-	-	-	●
Dubbel-A-rangeerlicht	-	-	-	-	●
Rangeersnelheid	-	-	-	-	●
Generatorgeluid	-	-	-	-	●
Frontsein	-	-	-	-	●
Veiligheidsklep	-	-	-	-	●
Koppelgeluid	-	-	-	-	●
Ontkoppelgeluid	-	-	-	-	●
Brandstof bijvullen	-	-	-	-	●
Water bijvullen	-	-	-	-	●
Zand bijvullen	-	-	-	-	●
Locfluit	-	-	-	-	●

* Central Station 2 (60213, 60214, 60215): uitgebreide functies met software 4.2.

** Mobile Station 2 (60657/66955): uitgebreide functies met software 3.55.

Bron: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/26141

Functietoetsen volgens de fabrikant

Märklin 26141 | 141.R.1244

Toets	Functie
F0	Frontsein / rode sluitlichten
F1	Rookgenerator
F2	Bedrijfsgeluid met toevalsgeluiden
F3	Geluid: meertonige fluit
F4	Optrek- en afremvertraging uit
F5	Frontsein loczijde 2 uit
F6	Geluid: rangeerfluit
F7	Frontsein loczijde 1 uit
F8	Geluid: piepen van remmen uit
F9	Cabineverlichting
F10	Sluitsein omschakelen van twee naar één rood licht
F11	Drijfwerkverlichting
F12	Flakkering van de aslade
F13	Geluid: luchtpomp
F14	Geluid: stoom aflaten
F15	Geluid: piepen van remmen aan, alleen Spielewelt
F16	Geluid: waterpomp
F17	Geluid: injecteur
F18	Geluid: olie in de verbrandingskamer
F19	Geluid: zand strooien
F20	Dubbel-A-rangeerlicht
F21	Rangeersnelheid
F22	Geluid: dynamo
F23	Dynamogeluid en frontsein
F24	Geluid: veiligheidsklep
F25	Geluid: aankoppelen
F26	Geluid: ontkoppelen
F27	Geluid: olie bijvullen
F28	Geluid: water innemen
F29	Geluid: zand bijvullen
F30	Geluid: lange fluit

F15 is uitsluitend voor Spielewelt: niet verplaatsen of opnieuw toewijzen (mapping). F2 bevat toevalsgeluiden.

De handleiding noemt de bereiken MM F0-F4, DCC F0-F28 en mfx F0-F31. In de functietabel staat geen toewijzing voor F31.

Fabrikantenhandleiding 26141, Duitse pagina 5 en Nederlandse pagina 11. De functietoetsen en de regelapparatentabel zijn afzonderlijke gegevens.

https://static.maerklin.de/damcontent/c3/34/c33483e7882331333931cc0caacb2e051791182897.pdf