IBERPLACE | Español

Funciones digitales y sistemas

Minitrix 11160 | N 1:160

Tabla preparada por Iberplace a partir de las fuentes del fabricante | 28.10.2026

●: indicado por el fabricante. —: no indicado en esta tabla; no es una afirmación general sobre la capacidad del sistema.

DCC, SX2, SX y MFX son los nombres de sistemas/protocolos que figuran en la ficha original.

Función	DCC	SX2	SX	MFX
Luces frontales	●	—	—	●
Iluminación de cabina	●	—	—	●
Apagar las luces traseras	●	—	—	●
Apagar las luces delanteras	●	—	—	●
Control directo	●	—	—	●

Fuente: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

La lista de la ficha del producto y la asignación de teclas del manual son fuentes distintas. Se conservan todas las filas, incluso las repetidas. Las teclas F proceden del manual; no se deducen del orden de la ficha.

Teclas F y compatibilidad según el manual

Minitrix 11160 | N 1:160

●: indicado por el fabricante. —: no indicado en esta tabla; no es una afirmación general sobre la capacidad del sistema.

Tecla	Función	DC	DCC
F0	Luces frontales según el sentido de marcha	●	●
F1	Iluminación de cabina	—	●
F2	Apagar luces frontales del lado de cabina 2 [1]	—	●
F3	Apagar luces frontales del lado de cabina 1 [1]	—	●
F4	Control directo	—	●

1. Solo en combinación con las luces frontales. Activadas conjuntamente: luces de maniobras doble A.

Fuente: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8

Digitalfunktionen und Systeme

Minitrix 11160 | N 1:160

Iberplace-Aufbereitung auf Grundlage der Herstellerquellen | 28.10.2026

●: vom Hersteller angegeben. —: in dieser Tabelle nicht angegeben; keine allgemeine Aussage über die Leistungsfähigkeit des Systems.

DCC, SX2, SX und MFX sind die System-/Protokollbezeichnungen der Original-Produktseite.

Funktion	DCC	SX2	SX	MFX
Spitzensignal	●	—	—	●
Führerstandsbeleuchtung	●	—	—	●
Spitzensignal hinten aus	●	—	—	●
Spitzensignal vorne aus	●	—	—	●
Direktsteuerung	●	—	—	●

Quelle: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

Funktionsliste der Produktseite und Tastenbelegung der Anleitung sind getrennte Quellen. Alle Zeilen einschließlich Wiederholungen bleiben erhalten. F-Tasten stammen aus der Anleitung und werden nicht aus der Reihenfolge der Produktliste abgeleitet.

F-Tasten und Kompatibilität laut Anleitung

Minitrix 11160 | N 1:160

●: vom Hersteller angegeben. —: in dieser Tabelle nicht angegeben; keine allgemeine Aussage über die Leistungsfähigkeit des Systems.

Taste	Funktion	DC	DCC
F0	Spitzensignal fahrtrichtungsabhängig	●	●
F1	Führerstandsbeleuchtung	—	●
F2	Spitzensignal Führerstand 2 aus [1]	—	●
F3	Spitzensignal Führerstand 1 aus [1]	—	●
F4	Direktsteuerung (ABV)	—	●

1. Nur in Verbindung mit Spitzensignal. Zusammen geschaltet: Rangierlicht Doppel A.

Quelle: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8

Digital functions and systems

Minitrix 11160 | N 1:160

Iberplace presentation based on manufacturer sources | 28.10.2026

●: listed by the manufacturer. —: not listed in this table; not a general statement about the system's capabilities.

DCC, SX2, SX and MFX are the system/protocol names used on the original product page.

Function	DCC	SX2	SX	MFX
Headlights	●	—	—	●
Cab lighting	●	—	—	●
Rear Headlights off	●	—	—	●
Front headlights off	●	—	—	●
Direct control	●	—	—	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

The product-page function list and the manual's key assignments are separate sources. Every row, including repeated entries, is retained. F keys come from the manual and are not inferred from product-list order.

F keys and compatibility from the manual

Minitrix 11160 | N 1:160

●: listed by the manufacturer. —: not listed in this table; not a general statement about the system's capabilities.

Key	Function	DC	DCC
F0	Direction-dependent headlights	●	●
F1	Cab lighting	—	●
F2	Headlights off at cab end 2 [1]	—	●
F3	Headlights off at cab end 1 [1]	—	●
F4	Direct control	—	●

1. Only in combination with the headlights. When activated together: double-A shunting lights.

Source: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8

Fonctions numériques et systèmes

Minitrix 11160 | N 1:160

Présentation Iberplace établie à partir des sources du fabricant | 28.10.2026

● : indiqué par le fabricant. — : non indiqué dans ce tableau ; cela ne constitue pas une affirmation générale sur les capacités du système.

DCC, SX2, SX et MFX sont les noms des systèmes/protocoles figurant sur la fiche d'origine.

Fonction	DCC	SX2	SX	MFX
Feux frontaux	●	—	—	●
Éclairage de cabine	●	—	—	●
Eteindre fanal arrière	●	—	—	●
Fanal avant éteint	●	—	—	●
Commande directe	●	—	—	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

La liste de la fiche produit et l'affectation des touches dans la notice sont deux sources distinctes. Toutes les lignes, y compris les répétitions, sont conservées. Les touches F proviennent de la notice et ne sont pas déduites de l'ordre de la fiche.

Touches F et compatibilité selon la notice

Minitrix 11160 | N 1:160

● : indiqué par le fabricant. — : non indiqué dans ce tableau ; cela ne constitue pas une affirmation générale sur les capacités du système.

Touche	Fonction	DC	DCC
F0	Feux frontaux selon le sens de marche	●	●
F1	Éclairage de cabine	—	●
F2	Éteindre les feux frontaux côté cabine 2 [1]	—	●
F3	Éteindre les feux frontaux côté cabine 1 [1]	—	●
F4	Commande directe	—	●

1. Uniquement avec les feux frontaux. Activées ensemble : feux de manœuvre double A.

Source: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8

Funzioni digitali e sistemi

Minitrix 11160 | N 1:160

Elaborazione Iberplace basata sulle fonti del produttore | 28.10.2026

●: indicato dal produttore. —: non indicato in questa tabella; non è una dichiarazione generale sulle capacità del sistema.

DCC, SX2, SX e MFX sono le denominazioni dei sistemi/protocolli riportate nella scheda originale.

Funzione	DCC	SX2	SX	MFX
Fanali frontali	●	—	—	●
Illuminazione della cabina	●	—	—	●
Luci frontali posteriori spente	●	—	—	●
Luci frontali anteriori spente	●	—	—	●
Comando diretto	●	—	—	●

Fonte: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

L'elenco della scheda prodotto e l'assegnazione dei tasti nelle istruzioni sono fonti distinte. Tutte le righe, comprese le ripetizioni, sono conservate. I tasti F provengono dalle istruzioni e non sono dedotti dall'ordine della scheda.

Tasti F e compatibilità secondo le istruzioni

Minitrix 11160 | N 1:160

●: indicato dal produttore. —: non indicato in questa tabella; non è una dichiarazione generale sulle capacità del sistema.

Tasto	Funzione	DC	DCC
F0	Fanali frontali secondo il senso di marcia	●	●
F1	Illuminazione della cabina	—	●
F2	Spegnere i fanali frontali lato cabina 2 [1]	—	●
F3	Spegnere i fanali frontali lato cabina 1 [1]	—	●
F4	Comando diretto	—	●

1. Solo in combinazione con i fanali frontali. Attivate insieme: luci di manovra doppia A.

Fonte: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8

Digitale functies en systemen

Minitrix 11160 | N 1:160

Iberplace-uitwerking op basis van fabrikantbronnen | 28.10.2026

●: door de fabrikant vermeld. —: niet in deze tabel vermeld; geen algemene uitspraak over de mogelijkheden van het systeem.

DCC, SX2, SX en MFX zijn de systeem-/protocolnamen op de oorspronkelijke productpagina.

Functie	DCC	SX2	SX	MFX
Frontsein	●	—	—	●
Cabineverlichting	●	—	—	●
Frontsein achter uit	●	—	—	●
Frontsein voor uit	●	—	—	●
Directe regeling	●	—	—	●

Bron: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/11160

De functielijst op de productpagina en de toetstoewijzing in de handleiding zijn afzonderlijke bronnen. Alle regels, ook herhalingen, blijven behouden. F-toetsen komen uit de handleiding en worden niet uit de volgorde van de productlijst afgeleid.

F-toetsen en compatibiliteit volgens de handleiding

Minitrix 11160 | N 1:160

●: door de fabrikant vermeld. —: niet in deze tabel vermeld; geen algemene uitspraak over de mogelijkheden van het systeem.

Toets	Functie	DC	DCC
F0	Rijrichtingsafhankelijk frontsein	●	●
F1	Cabineverlichting	—	●
F2	Frontsein aan cabinezijde 2 uit [1]	—	●
F3	Frontsein aan cabinezijde 1 uit [1]	—	●
F4	Directe regeling	—	●

1. Alleen in combinatie met het frontsein. Samen ingeschakeld: rangeerlicht dubbel A.

Bron: https://static.maerklin.de/damcontent/e8/fc/e8fc9594b0d9c24c3b86ec5a902985b01700118270.pdf | PDF p. 8