IBERPLACE | Español

Funciones digitales y sistemas

Trix 21531 | H0 1:87

Tabla preparada por Iberplace a partir de las fuentes del fabricante | 28.10.2026

●: indicado por el fabricante. —: no indicado en esta tabla; no es una afirmación general sobre la capacidad del sistema.

DCC, SX2, SX y MFX son los nombres de sistemas/protocolos que figuran en la ficha original.

Función	DCC	SX2	SX	MFX
Luces frontales	●	—	—	●
Control directo	●	—	—	●

Fuente: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

La lista de la ficha del producto y la asignación de teclas del manual son fuentes distintas. Se conservan todas las filas, incluso las repetidas. Las teclas F proceden del manual; no se deducen del orden de la ficha.

Teclas F y compatibilidad según el manual

Trix 21531 | H0 1:87

●: indicado por el fabricante. —: no indicado en esta tabla; no es una afirmación general sobre la capacidad del sistema.

Tecla	Función	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Luces frontales	●	●	●	●	●
F4	Control directo	—	●	●	●	●

Fuente: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6

IBERPLACE | Deutsch

Digitalfunktionen und Systeme

Trix 21531 | H0 1:87

Iberplace-Aufbereitung auf Grundlage der Herstellerquellen | 28.10.2026

●: vom Hersteller angegeben. —: in dieser Tabelle nicht angegeben; keine allgemeine Aussage über die Leistungsfähigkeit des Systems.

DCC, SX2, SX und MFX sind die System-/Protokollbezeichnungen der Original-Produktseite.

Funktion	DCC	SX2	SX	MFX
Spitzensignal	●	—	—	●
Direktsteuerung	●	—	—	●

Quelle: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

Funktionsliste der Produktseite und Tastenbelegung der Anleitung sind getrennte Quellen. Alle Zeilen einschließlich Wiederholungen bleiben erhalten. F-Tasten stammen aus der Anleitung und werden nicht aus der Reihenfolge der Produktliste abgeleitet.

F-Tasten und Kompatibilität laut Anleitung

Trix 21531 | H0 1:87

●: vom Hersteller angegeben. —: in dieser Tabelle nicht angegeben; keine allgemeine Aussage über die Leistungsfähigkeit des Systems.

Taste	Funktion	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Spitzensignal	●	●	●	●	●
F4	ABV aus	—	●	●	●	●

Quelle: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6

Digital functions and systems

Trix 21531 | H0 1:87

Iberplace presentation based on manufacturer sources | 28.10.2026

●: listed by the manufacturer. —: not listed in this table; not a general statement about the system's capabilities.

DCC, SX2, SX and MFX are the system/protocol names used on the original product page.

Function	DCC	SX2	SX	MFX
Headlights	●	—	—	●
Direct control	●	—	—	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

The product-page function list and the manual's key assignments are separate sources. Every row, including repeated entries, is retained. F keys come from the manual and are not inferred from product-list order.

F keys and compatibility from the manual

Trix 21531 | H0 1:87

●: listed by the manufacturer. —: not listed in this table; not a general statement about the system's capabilities.

Key	Function	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Headlights	●	●	●	●	●
F4	Direct control	—	●	●	●	●

Source: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6

Fonctions numériques et systèmes

Trix 21531 | H0 1:87

Présentation Iberplace établie à partir des sources du fabricant | 28.10.2026

● : indiqué par le fabricant. — : non indiqué dans ce tableau ; cela ne constitue pas une affirmation générale sur les capacités du système.

DCC, SX2, SX et MFX sont les noms des systèmes/protocoles figurant sur la fiche d'origine.

Fonction	DCC	SX2	SX	MFX
Feux frontaux	●	—	—	●
Commande directe	●	—	—	●

Source: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

La liste de la fiche produit et l'affectation des touches dans la notice sont deux sources distinctes. Toutes les lignes, y compris les répétitions, sont conservées. Les touches F proviennent de la notice et ne sont pas déduites de l'ordre de la fiche.

Touches F et compatibilité selon la notice

Trix 21531 | H0 1:87

● : indiqué par le fabricant. — : non indiqué dans ce tableau ; cela ne constitue pas une affirmation générale sur les capacités du système.

Touche	Fonction	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Feux frontaux	●	●	●	●	●
F4	Commande directe	—	●	●	●	●

Source: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6

IBERPLACE | Italiano

Funzioni digitali e sistemi

Trix 21531 | H0 1:87

Elaborazione Iberplace basata sulle fonti del produttore | 28.10.2026

●: indicato dal produttore. —: non indicato in questa tabella; non è una dichiarazione generale sulle capacità del sistema.

DCC, SX2, SX e MFX sono le denominazioni dei sistemi/protocolli riportate nella scheda originale.

Funzione	DCC	SX2	SX	MFX
Fanali frontali	●	—	—	●
Comando diretto	●	—	—	●

Fonte: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

L'elenco della scheda prodotto e l'assegnazione dei tasti nelle istruzioni sono fonti distinte. Tutte le righe, comprese le ripetizioni, sono conservate. I tasti F provengono dalle istruzioni e non sono dedotti dall'ordine della scheda.

Tasti F e compatibilità secondo le istruzioni

Trix 21531 | H0 1:87

●: indicato dal produttore. —: non indicato in questa tabella; non è una dichiarazione generale sulle capacità del sistema.

Tasto	Funzione	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Fanali frontali	●	●	●	●	●
F4	Comando diretto	—	●	●	●	●

Fonte: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6

IBERPLACE | Nederlands

Digitale functies en systemen

Trix 21531 | H0 1:87

Iberplace-uitwerking op basis van fabrikantbronnen | 28.10.2026

●: door de fabrikant vermeld. —: niet in deze tabel vermeld; geen algemene uitspraak over de mogelijkheden van het systeem.

DCC, SX2, SX en MFX zijn de systeem-/protocolnamen op de oorspronkelijke productpagina.

Functie	DCC	SX2	SX	MFX
Frontsein	●	—	—	●
Directe regeling	●	—	—	●

Bron: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/21531

De functielijst op de productpagina en de toetstoewijzing in de handleiding zijn afzonderlijke bronnen. Alle regels, ook herhalingen, blijven behouden. F-toetsen komen uit de handleiding en worden niet uit de volgorde van de productlijst afgeleid.

F-toetsen en compatibiliteit volgens de handleiding

Trix 21531 | H0 1:87

●: door de fabrikant vermeld. —: niet in deze tabel vermeld; geen algemene uitspraak over de mogelijkheden van het systeem.

Toets	Functie	DC	MS I	MS II	CS I	CS II/III
F0	Frontsein	●	●	●	●	●
F4	Directe regeling	—	●	●	●	●

Bron: https://static.maerklin.de/damcontent/65/b2/65b277618913f719b393d5c4976fcf331779254667.pdf | PDF p. 6