

Funciones digitales y mandos de control

Trix 22469 | H0 1:87

Datos del fabricante, organizados por Iberplace - Comprobado el 27.10.2026

● = indicada por el fabricante para este mando; - = no indicada en esta tabla. Los símbolos describen la configuración de fábrica.

Función	DCC	SX2	SX	MX
Luces frontales	●	-	-	●
Sonido de marcha de locomotora eléctrica	●	-	-	●
Bocina	●	-	-	●
Anuncio de estación	●	-	-	●
Control directo	●	-	-	●
Desactivar el chirrido de frenos	●	-	-	●
Apagar luces frontales del lado 2	●	-	-	●
Silbato de maniobras	●	-	-	●
Apagar luces frontales del lado 1	●	-	-	●
Ventilador	●	-	-	●
Compresor	●	-	-	●
Liberar aire comprimido	●	-	-	●
Arenero	●	-	-	●
Velocidad y luces de maniobras	●	-	-	●
Sonido de enganche	●	-	-	●
Sonido de desenganche	●	-	-	●

Fuente: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>

Digitale Funktionen und Steuergeräte

Trix 22469 | H0 1:87

Herstellerdaten, aufbereitet von Iberplace - Geprüft am 27.10.2026

● = vom Hersteller für dieses Steuergerät ausgewiesen; - = in dieser Tabelle nicht ausgewiesen. Die Symbole beschreiben die Werksausführung.

Funktion	DCC	SX2	SX	MX
Spitzensignal	●	-	-	●
E-Lok-Fahrgeräusch	●	-	-	●
Signalhorn	●	-	-	●
Bahnhofsansage	●	-	-	●
Direktsteuerung	●	-	-	●
Bremsenquietschen aus	●	-	-	●
Spitzensignal Lokseite 2 aus	●	-	-	●
Rangierpfeif	●	-	-	●
Spitzensignal Lokseite 1 aus	●	-	-	●
Lüfter	●	-	-	●
Kompressor	●	-	-	●
Druckluft ablassen	●	-	-	●
Sanden	●	-	-	●
Rangiergang + Rangierlicht	●	-	-	●
Ankuppelgeräusch	●	-	-	●
Abkuppelgeräusch	●	-	-	●

Quelle: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>

Digital functions and controllers

Trix 22469 | H0 1:87

Manufacturer data, organised by Iberplace - Checked on 27.10.2026

● = listed by the manufacturer for this controller; - = not listed in this table. Symbols describe the factory configuration.

Function	DCC	SX2	SX	MX
Headlights	●	-	-	●
Electric locomotive running sounds	●	-	-	●
Horn	●	-	-	●
Station announcement	●	-	-	●
Direct control	●	-	-	●
Brake squeal off	●	-	-	●
Headlights at locomotive end 2 off	●	-	-	●
Switching whistle	●	-	-	●
Headlights at locomotive end 1 off	●	-	-	●
Fan	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Release compressed air	●	-	-	●
Sanding	●	-	-	●
Switching speed and switching lights	●	-	-	●
Coupling sound	●	-	-	●
Uncoupling sound	●	-	-	●

Source: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>

Fonctions numériques et commandes

Trix 22469 | H0 1:87

Données du fabricant, organisées par Iberplace - Vérifié le 27.10.2026

● = indiquée par le fabricant pour cette commande ; - = non indiquée dans ce tableau. Les symboles décrivent la configuration d'usine.

Fonction	DCC	SX2	SX	MX
Fanal	●	-	-	●
Bruit de marche de locomotive électrique	●	-	-	●
Avertisseur	●	-	-	●
Annonce en gare	●	-	-	●
Commande directe	●	-	-	●
Désactivation du grincement des freins	●	-	-	●
Fanal côté 2 éteint	●	-	-	●
Sifflet de manœuvre	●	-	-	●
Fanal côté 1 éteint	●	-	-	●
Ventilateur	●	-	-	●
Compresseur	●	-	-	●
Purge d'air comprimé	●	-	-	●
Sablage	●	-	-	●
Vitesse et éclairage de manœuvre	●	-	-	●
Bruit d'attelage	●	-	-	●
Bruit de dételage	●	-	-	●

Source: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>

Funzioni digitali e centrali di comando

Trix 22469 | H0 1:87

Dati del produttore, organizzati da Iberplace - Verificato il 27.10.2026

● = indicata dal produttore per questa centrale; - = non indicata nella tabella. I simboli descrivono la configurazione di fabbrica.

Funzione	DCC	SX2	SX	MX
Illuminazione frontale	●	-	-	●
Rumore di marcia della locomotiva elettrica	●	-	-	●
Tromba	●	-	-	●
Annuncio di stazione	●	-	-	●
Comando diretto	●	-	-	●
Disattivazione dello stridio dei freni	●	-	-	●
Luci frontali lato 2 spente	●	-	-	●
Fischio di manovra	●	-	-	●
Luci frontali lato 1 spente	●	-	-	●
Ventilatore	●	-	-	●
Compressore	●	-	-	●
Scarico dell'aria compressa	●	-	-	●
Sabbiatura	●	-	-	●
Velocità e luci di manovra	●	-	-	●
Rumore di aggancio	●	-	-	●
Rumore di sgancio	●	-	-	●

Fonte: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>

Digitale functies en regelapparaten

Trix 22469 | H0 1:87

Gegevens van de fabrikant, geordend door Iberplace - Gecontroleerd op 27.10.2026

● = door de fabrikant voor dit regelapparaat vermeld; - = niet vermeld in deze tabel. De symbolen beschrijven de fabrieksuitvoering.

Functie	DCC	SX2	SX	MX
Frontsein	●	-	-	●
Rijgeluid elektrische locomotief	●	-	-	●
Signaalhoorn	●	-	-	●
Stationsomroep	●	-	-	●
Directe regeling	●	-	-	●
Piepen van remmen uit	●	-	-	●
Frontsein loczijde 2 uit	●	-	-	●
Rangeerfluit	●	-	-	●
Frontsein loczijde 1 uit	●	-	-	●
Ventilator	●	-	-	●
Compressor	●	-	-	●
Perslucht afdrukken	●	-	-	●
Zand strooien	●	-	-	●
Rangeersnelheid en rangeerlicht	●	-	-	●
Koppelgeluid	●	-	-	●
Ontkoppelgeluid	●	-	-	●

Bron: <https://www.trix.de/de/produkte/details/article/22469>